



1: Slå tænding til

2: Sæt gas midt i

3: Sæt fuld choker / efter start skrues ned

4: fyld spævand i og sæt prop på plads

5: Sæt suge slange på

6: Sæt vandslange på

7: Start og hold godt fast